

VeriSafe AVT Applications


Le testeur d'absence de tension (AVT) VeriSafe de nouvelle génération dispose d'un ensemble de fonctionnalités améliorées et compatibles avec des applications supplémentaires. L'AVT 2.0 utilise une nouvelle technologie pour le test de connectivité et la mesure du seuil de tension.

Caractéristiques	 VeriSafe 1.0 AVT	 VeriSafe 2.0 AVT
TENSION MAXIMALE (NOMINALE)	600 V AC (50/60 Hz), 600 V DC	1000 V AC (50/60 Hz), 1000 V DC
CATÉGORIE DE SURTENSION		
CAT III	600 V	1000 V
CAT IV	300 V	600 V
INDICATEURS DE PRESENCE DE TENSION (LEDs rouges)	AC uniquement	AC & DC
COMPATIBLE RESEAU	NON	OUI
ALIMENTATION POUR TEST AVT (LEDs jaune et verte)	Pile 3,6 V	Pile 3,6 V 12-24 V DC PoE*
SKUS DÉDIÉS EN COURANT CONTINU/MONOPHASÉ	NON	OUI
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-25–60 °C	-25 – 60 °C
OPTIONS DU MODULE INDICATEUR		
Alimentation par batterie (IP 66, 67; Type 1, 12, 13, 4, 4X)	✓	✓
Sans batterie (IP 66, 67, 69; Type 1, 12, 13, 4, 4X)		✓
NOMBRE MAXIMAL DE MODULES INDICATEURS	1	2
EMPLACEMENTS DANGEREUX		
Classe I Division 2 (Gaz)		✓
Classe II Division 2 (dust)		✓
ATEX Zone 2 and 22 / IECEx		✓
CONTACTS DE SORTIE		
Absence de tension (LED verte - SIL 3)	✓	✓
Présence de tension (LEDs rouges)		✓
RAPPORT DE TENSION		Valeurs mesurées*
ABSENCE DE SEUIL DE TENSION	1,5 V	2,7 V

* Requier le module réseau 2.0 AVT (VS2-NET)

Dans quels environnements utiliser les AVT?

Le AVT VeriSafe 2.0 possède des fonctions supplémentaires qui offrent de plus larges possibilités d'applications dans vos installations, de distribution d'alimentation, d'automatisation ou de contrôle des moteurs. Protégez vos opérateurs, votre équipement et vos processus avec le AVT VeriSafe.



1.0 VeriSafe™ 1.0 applications 600 V

2.0 VeriSafe™ 2.0 applications 1000 V

WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND SALES OFFICES

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Phone: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
London, UK
cs-emea@panduit.com
Phone: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.
Republic of Singapore
cs-ap@panduit.com
Phone: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
Tokyo, Japan
cs-japan@panduit.com
Phone: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
Guadalajara, Mexico
cs-la@panduit.com
Phone: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australia
cs-aus@panduit.com
Phone: 61.3.9794.9020

Pour obtenir une copie des garanties des produits Panduit, connectez-vous sur www.panduit.com/warranty